



NÁVOD K POUŽITÍ

Kávovar Bialetti Moka Express / Kávovar Bialetti Moka Express Antracit

Před prvním použitím:

Kávovar rozšroubujte a vypláchněte všechny díly teplou vodou. Před uvařením první pořádné kávy doporučujeme uvařit kávu, kterou poté vylijete (můžete použít méně kávy).

Teprve při druhém a dalším vaření začne mít káva tu správnou chuť – pro kterou jste si ostatně tu Vaši Bialetku pořídili.

Káva:

Doporučujeme používat italskou kávu na espresso. Je více pražená a hrubě mletá. Pokud budete mlít kávu doma z kávy celozrnné, doporučujeme nastavit mletí na trochu hrubší.

V žádném případě nedoporučujeme kávové výtažky či rozpustnou kávu. Může dojít k ucpání trysek a poškození kávovaru.

Údržba kávovaru:

K mytí kávovaru nepoužívejte saponáty, ale myjte pouze teplou vodou. V případě, že nedopatřením použijete saponát, budete cítit chuť saponátu v kávě, proto je potřeba při následujícím vaření kávu vylít.

Kávovou patinu uvnitř horní nádoby neodstraňujte – má zde svou funkci – přispívá totiž k výsledné chuti Vaší kávy. Naopak filtry a především těsnění udržujte v čistotě.


Upozornění:

Před každým vařením se ujistěte, že nechybí žádná část kávovaru a že jste kávovar naplnili vodou i kávou. Připálení kávovaru vzniklé zahříváním nádoby bez vody není důvodem k reklamaci. Skvrny vzniklé přepálením není možné odstranit. Jde ale pouze o estetické poškození, které nezhoršuje funkčnost výrobku.

Z vody se mohou na stěnách a na dně vytvořit skvrny. Nejsou na závadu a není to vada výrobku ani materiálu. Kávovar nenechávejte ve vlhkém prostředí. V případě, že jej déle nebudete používat, dbejte na to, abyste kávovar uschovali umytý, vysušený a na vzdušném místě. V opačném případě se v něm může vytvořit plíseň. Pokud vaříte na široké plotně nebo velkém plameni, může dojít k připálení vnějších stran kávovaru.

Návod k přípravě:

1. Naplňte spodní nádobu (1) po trysku v nádobě. Hladina nesmí být výše, než je bezpečnostní ventil (5).
2. Do trychtýře (2) dejte kávu. Kávu nepěchujte silou. Trychtýř (2) vložte do spodní nádoby (1).
3. Do vrchní nádoby (6) nasadte filtrovací víčko a gumičku (3).
4. Horní i spodní část kávovaru (1 a 6) k sobě pevně přišroubujte.
5. Kávovar postavte na plotýnku o velikosti odpovídající rozměrům kávovaru. Na plynovém sporáku nesmí plameny přesahovat dno kávovaru.
6. Po pár minutách začne z trubičky (4) do horní nádoby (6) probublávat káva.
7. Káva je hotová ve chvíli, kdy je horní nádoba naplněna a kávovar přestane vydávat bublavý zvuk.
8. Kávovar sejměte z plotýnky. A může se rozlévat do hrníčku – káva je hotová.



Vhodné x nevhodné:

vhodné pro - plynový sporák, elektrická či sklokeramická deska
nevhodné pro – myčka, indukční deska

Za nákup v našem obchůdku Vám děkují členové Kefija týmu - www.kefija.cz.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kefija@email.cz. Nezapomeňte nás ohodnotit – at' již na Vašem oblíbeném internetovém portále, nebo se podělte o své zkušenosti přímo v našem obchůdku či facebook-ovém profilu.